

**FAST WDVS**

**DK-Westment GmbH  
Krausstr.24  
52459 Inden bei Aachen**

**Produkte Checkliste  
Verarbeitungsschritte**

**Tel. 02423 406444  
Fax 02423 406449  
info@dk-westment.de**

**1. WDVS Vorarbeiten**

- Untergrund reinigen
- Ebenheit des Untergrunds prüfen
- Auf Hohlstellen untersuchen
- Hohlstellen beseitigen
- Hohlstellen füllen
- Tiefengrund bei Bedarf auftragen
- Laibungen abstemmen
- Sockel abdichten, mineral. Basis od. Bitumen

**2. Fassadendämmplatten**

- EPS Dämmplatte WLK 032 mit Neopor
- EPS Dämmplatte WLK 035 mit Neopor oder weiß
- EPS Dämmplatte WLK 040 weiß
- Perimeter//Sockeldämmplatte WLK 035
- Hartschaumdämmplatte XPS WLK 035
- Brandschutz-Lammelle WLK 040 mineralisch

**3. Klebe- & Armierungsmörtel**

- FAST Normal S ( Profi-Klebemörtel)
- FAST Spezial grau oder weiß  
Profi-Klebe&Armierungsmörtel-faserverstärkt
- FAST Spezial M grau oder weiß  
Klebe&Armierungsmörtel normal-ohne Fasern
- PU-Schaum zur partiellen Verklebung-und zum  
Verfüllen von Dämmstoff-Fugen

**4. WDV- Flächengewebe**

- WDV-System Armierungsgewebe (155-160g/m<sup>2</sup>)
- Panzergewebe (ca. 330g/m<sup>2</sup>)

**5. Grundierungen**

- FAST Grunt G (Tiefengrund)
- FAST Grunt M (Putzgrund)

**6. Putze**

- FAST Baranek od. Kornik, als Sackware  
(Mineral.Scheibenputz 2,0mm, 2,5mm od. 3,0mm)
- FAST Baranek A od. Kornik A ,Eimerware  
(Acrylputz 1,0mm – 1,5mm od. 2,0mm)
- FAST Baranek S od. Kornik S , Eimerware

- (Silikatputz 1,0mm - 1,5mm od. 2,0mm)
- FAST Baranek SIL od. Kornik SIL, Eimerware (Silikonputz 1,0mm - 1,5mm od. 2,0mm)
- FAST Baranek SI od. Kornik SI, Eimerware (Siloxanputz 1,0mm, 1,5 mm, 2 mm oder 3 mm)

## 7. Egalisations/Fassadenfarben

- FAST SI-SI (Siloxanfarbe)
- FAST F-AZ (Acrylfarbe)
- FAST F-S (Silikatfarbe)
- FAST SILIKON (Silikonfarbe)

## 8. Zubehör WDVS- Profile:

- Alu Sockelabschlußschiene von 53mm-300mm
- Gewebeeckschutzschiene mit Tropfkante
- Gewebeeckschutzschiene mit seitlichem
- Gewebestreifen (8cm x 12cm oder 10cm x 15cm)
- Fensteranputzleiste/ Laibungsprofil mit seitl. Gewebestreifen (Nenndicke 6mm od. 9mm)

## 9. Sonstiges Zubehör:

- Dämmstoffdübel mit Kunststoff- oder Thermostahlnagel
- Rondellenfräser
- Rondelle zum Abdecken versenkter Dübel
- WDVS Styroporfräse
- Sockelschienenverbinder
- Schlagdübel zur Befestigung der Sockelschiene
- Fugendichtband
- Dämmstoff-Styropor Messer
- Schleifbrett
- Zahnkelle
- Flächen-/Armierungspachtel
- PU-Schaum Pistole
- PU-Schaum Pistolen Reiniger
- PVC Putzerband in 30mm oder 50mm
- Bauabdeckfolie
- Bau-Schutzfolie, blau und selbstklebend
- Profi-Styroporschneide-Maschine 160 Watt