



a ROCKWOOL company

WDVS Checkliste zur Verarbeitung von Putzträgerplatten / mineralischer Dämmung

1. WDVS Vorarbeiten

- Untergrund reinigen
- Ebenheit des Untergrunds prüfen
- Auf Hohlstellen untersuchen
- Hohlstellen beseitigen
- Hohlstellen füllen
- Tiefengrundierung bei Bedarf auftragen
- Laibungen abstemmen
- Sockel abdichten, mineralisch, Basis oder Bitumen

2. Fassadendämmplatten

- Putzträgerplatte ROCKWOOL WLG 036
- Putzträgerplatte StoneWool WLG 035
- Perimeter- / Sockeldämmplatte WLG 035
- Hartschaumdämmplatte XPS WLG 035

3. Klebe- & Armierungsmörtel

- Klebemörtel "NORMAL W" für Putzträgerplatten
- Klebe- & Armierungsmörtel "SPECJAL W" für Putzträgerplatten
- Klebemörtel "NORMAL S" für Sockeldämmplatten
- Klebe- & Armierungsmörtel "SPECJAL M" (grau & weiß) für Sockeldämmplatten
- PU-Schaum zur partiellen Verklebung und zum Verfüllen von Dämmstoffugen

4. WDVS – Flächengewebe

- System Armierungsgewebe (ca. 155-160g/m²)
- Panzergewebe (ca. 330g/m²)

Internet www.dk-westment.de – Telefon 02423-406444 – E-Mail info@dk-westment.de

- 5. Putzgrundierungen**
- "GRUNT M" für mineralische und Silikonputze
 - "GRUNT S-T" für Silikatputze
- 6. Fassadenputze**
- Mineralischer Scheibenputz als Sackware (Körnung: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm)
 - Silikonputz als Eimerware (Körnung: 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm)
 - Silikatputz als Eimerware (Körnung: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm)
- 7. Fassadenfarbe**
- "SILIKON" Silikonfarbe
 - "F-S" Silikatfarbe
- 8. Schienenmaterialien**
- Alu- Sockelabschluss-Schiene (53mm – 303 mm)
 - Gewebe-Eckschutzschiene mit seitlichem Gewebestreifen (10cm x 15cm)
 - Fenster-Anputzleiste mit seitlichem Gewebestreifen (Nennstärke 6mm & 9mm)
 - PVC Kantenprofil 3mm
- 9. Weiteres Zubehör**
- Dämmstoffdübel mit Thermokopf Stahl Nagel als Schlagdübel
 - Rondellenfräser
 - Rondelle/Stopfen zum Abdecken versenkter Dübel
 - Sockelschienenverbinder
 - Schlagdübel zur Befestigung der Sockelschiene
 - Fugendichtband
 - Dämmstoffmesser / Styropormesser
 - Schleifbrett
 - Zahnkelle
 - Flächen-/Armierungsspachtel
 - PU-Schaum Pistole
 - PU-Schaum Pistolenreiniger
 - Bauabdeckfolie
 - Glasschutzfolie blau, selbstklebend
 - PVC Putzerband (30mm)