

FAST Klebemörtel für Steinwolle Dämmplatten "Normal W"



PRODUKTBESCHREIBUNG

Profi Klebemörtel in grau mit starker Klebekraft und dient zum Verkleben von Lamellen und Mineralwoll-Steinwoll-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen in Wärmedämm-Verbundsystemen. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher System-Zulassung. Der Verbrauch liegt beim Kleben bei ca. 5 kg/qm, (evtl. Klebe-Mehrverbrauch im Sanierungsbereich möglich) Verpackungseinheit (VE): 25kg/Sack

ANWENDUNGSBEREICH

Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Klebemörtel FAST Normal W ausgezeichnet zum Kleben von Mineralwoll-Dämmplatten auf verschiedenen Untergründen Innen, wie Außen.

EIGENSCHAFTEN

FAST Normal W ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert und von hoher Elastizität., der wasserdicht und frostsicher ist.

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Die Untergründe sollen fest und frei von Verunreinigungen sein, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen. z.B. lose Reste von alten Farbanstrichen, Flechten, Staub und Schmutz. Größere Unebenheiten oder Vertiefungen sollen mit dem Putz oder Ausgleichsmörtel befestigt werden. Staubende, zerfallende Untergründe sind mit FAST Grunt G zu stärken. Die Mauer aus stark saugenden Baustoffen sind unbedingt mit FAST Grunt U zu grundieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5,5 l Wasser, auf 25 kg Trockenmasse einstreuen und zur gleichmäßigen Masse anrühren. Ca. 10 Minuten ruhen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren, kein erneutes Wasser hinzugeben. Auf diese Weise angefertigten Mörtel innerhalb von 2,5 – 3 Stunden verarbeiten Den Klebemörtel während der Arbeit jede halbe Stunde verrühren.

ANKLEBEN DER MINERALFASER DÄMMPLATTEN:

An Wänden können die mineralischen Dämmplatten im Wulst-Punkt-System bzw. vollflächig angeklebt werden. An Decken sind die Platten nur vollflächig anzukleben.

Verkleben im Wulst-Punkt-System:

Eine mit Kleber grundierte Plattenrückseite mit der Stärke von 1–2 cm und Breite von mindestens 3 cm sowie sechs symmetrisch verteilten Mörtelpunkten mit dem Durchmesser von 8–12 cm beschichten. Die Gesamtfläche des aufgetragenen Mörtels soll mindestens 40% der Gesamtfläche einer Platte bilden und nach dem Andrücken der Platte sollen mindestens 50% der Gesamtfläche verklebt sein.

Vollflächig verkleben:

Eine Platte mit Kleber vollflächig mit der glatten Seite einer Glättkelle beschichten, bis eine Schichtstärke von ca. 1 mm erreicht wird. Dann mit der gezahnten Seite der Zahnkelle, von ca. 12 mm die Mörtelschicht gleichmäßig aufkämmen. Die Platten mit leichtem, gleichmäßigem Andrücken am Untergrund ankleben. Die Platten immer im Verbund verlegen - niemals Fuge über Fuge!

ERGIEBIGKEIT

Verbrauch zum Ankleben der Mineralwollplatten: ca. 5 kg / m²

LAGERUNG

Original verpackt trocken lagern. Vor Frost schützen. Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

LIEFERFORM

25 kg / Sack (42 Sack / Palette)

ZUR BEACHTUNG

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. Bei der Temperatur von 20 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 60 % Unter sonstigen Bedingungen als die obigen können manche Parameterveränderungen sinken oder zunehmen.

WARNUNG

Reizendes Erzeugnis, weist nach der Verfeinerung mit Wasser die alkalische Reaktion auf. Man sollte den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden, es darf nicht eingeatmet werden, man sollte die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen waschen Sie die Augen sofort reinlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch einen Arzt beraten. Vor Kindern schützen.